

# Programación Mando Inalámbrico

**SERIE FORTE**  
**SERIE NATURA**



AQV\*\*\*\*VBA

AQV\*\*\*\*FA

Para comenzar a introducir el código de la placa, hay que quitar las pilas, a continuación pulsar los botones de temperatura :



Modelos AQV\*\*\*\*FA



Modelos AQV\*\*\*\*VBA

Insertar las pilas de nuevo manteniendo pulsado los botones.



- 1- Pulsar el botón mode hasta que aparezca el número deseado 0 ó 1
- 2- pulsar el botón de mas temperatura hasta el número deseado.
- 3,4,5....12- Se hace igual que en los pasos anteriores.

Una vez que terminamos de introducir todos los dígitos podemos chequear el código completo, pulsando el botón mode, aparece en la pantalla del mando los 6 primeros dígitos y si volvemos a pulsar mode salen los otros 6 dígitos

Para terminar se aprieta el botón ON/FF en dirección a la unidad interior hasta oír el sonido habitual de la unidad.

Los leed tienen que dejar de parpadear y la unidad funcionar correctamente, Si los leed continúan parpadeando eso quiere decir que hemos metido mal el código o la placa esta defectuosa.

El código a introducir es esta en el cuadro de abajo.

<b>Model (Indoor)</b>	<b>Código</b>
<b>AQV09FAN</b>	<b>084777-17424E</b>
<b>AQV12FAN</b>	<b>094877-17424E</b>
<b>AQV18FAN</b>	<b>0AD777-17426E</b>
<b>AQV24FAN</b>	<b>0BC777-17426E</b>
<b>AQV09VBAN</b>	<b>044777-17420C</b>
<b>AQV12VBAN</b>	<b>054777-17421D</b>
<b>AQV18VBAN</b>	<b>06E777-17424E</b>
<b>AQV24VBAN</b>	<b>07C777-17426E</b>

# INFORMACION ADJUNTA

Click para descarga

MANUAL DESBLOQUEO NATURA INVERTER

MANUAL DESBLOQUEO FA INVERTER

