

□ ERRORES

T R A S F A S S I C O S .

Cuando detecte alguno de estos errores, por favor contacte con su instalador. Si aprecia algún comportamiento anormal, corte el suministro de energía y consulte al instalador; de esta manera evitará averías mayores.

Cuando existe algún tipo de error, el indicador de operación del mando remoto parpadea y emite un pitido. El error se indicará en la pantalla del mando. En este caso informe al instalador del error que ha aparecido en el mando.

LOS DIFERENTES ERRORES

Error en la bomba de desagüe	E0
Sensor de la temperatura ambiente	E1
Tubería del sensor de la temperatura	E2
Sensor de la sonda tubo de la unidad exterior	E3
Tubería del sensor de la temperatura de la unidad exterior	E4
Sobrecarga de intensidad	E5
Baja presión en el tubo de baja	E6
Error de comunicación entre el mando y placa interior	E7
Error de comunicación entre la placa interior y la exterior	E8
Falta una fase	E9