

Programación Mando Inalámbrico

SERIE FORTE
SERIE NATURA



AQV****VBA

AQV****FA

Para comenzar a introducir el código de la placa, hay que quitar las pilas, a continuación pulsar los botones de temperatura :



Modelos AQV****FA



Modelos AQV****VBA

Insertar las pilas de nuevo manteniendo pulsado los botones.



- 1- Pulsar el botón mode hasta que aparezca el número deseado 0 ó 1
- 2- pulsar el botón de mas temperatura hasta el número deseado.
- 3,4,5....12- Se hace igual que en los pasos anteriores.

Una vez que terminamos de introducir todos los dígitos podemos chequear el código completo, pulsando el botón mode, aparece en la pantalla del mando los 6 primeros dígitos y si volvemos a pulsar mode salen los otros 6 dígitos

Para terminar se aprieta el botón ON/FF en dirección a la unidad interior hasta oír el sonido habitual de la unidad.

Los leed tienen que dejar de parpadear y la unidad funcionar correctamente, Si los leed continúan parpadeando eso quiere decir que hemos metido mal el código o la placa esta defectuosa.

El código a introducir es esta en el cuadro de abajo.

Model (Indoor)	Código
AQV09FAN	084777-17424E
AQV12FAN	094877-17424E
AQV18FAN	0AD777-17426E
AQV24FAN	0BC777-17426E
AQV09VBAN	044777-17420C
AQV12VBAN	054777-17421D
AQV18VBAN	06E777-17424E
AQV24VBAN	07C777-17426E

INFORMACION ADJUNTA

Click para descarga

MANUAL DESBLOQUEO NATURA INVERTER

MANUAL DESBLOQUEO FA INVERTER

