


Instrucciones de instalación de Fricalc:

1. Una vez descargado el programa de [www.fricalc.tk](http://www.fricalc.tk), haga **doblo clic** en su icono.




2. A continuación se cargará el programa de instalación:




Para comenzar con el proceso de instalación, pulse sobre **ACCEPT**.

Acto seguido, la copia de archivos comenzará.



*Si el programa le pide reiniciar el equipo, acepte y reinicie. Una vez de nuevo en Windows, ejecute el programa de instalación.*

3. Concluida la copia, pulse **Aceptar** en la pantalla de Bienvenida.



- Para comenzar la instalación de FriCalc, pulse sobre el **icono señalado** en rojo.




- En la siguiente ventana pulse sobre **Continuar**, para fijar el grupo donde encontrará el Icono para ejecutar el programa.



6. La instalación proseguirá automáticamente.


### Instalación de FriCalc



7. Espere mientras se completa la barra de instalación y cuando esto suceda pulse en **Aceptar**.



8. La instalación ha concluido. Para utilizar el programa solo debe buscarlo en el Grupo **FriCalc**, del menú Programas, al que accederá pulsando sobre **INICIO**.



Para obtener ayuda específica sobre el uso de FriCalc, acceda al apartado AYUDA de la Web del programa.

[www.fricalc.tk](http://www.fricalc.tk)

